


操作 方法

Operation method



ボタン操作

Button operation

十字ボタン

緑ボタン

赤ボタン

選択

キャンセル/オプション

決定

上下左右に操作が可能。
メニューの移動や、順番の変更などに使
用します。

ゲーム選択時は、キャンセルボタンと
して使用します。
ゲーム中は、オプション画面を表示させ
ます。

ゲームの決定ボタンとして使用します。
ゲーム中は、プレイヤーチェンジボタ
ンとして使用します。

ゲームの 操作方法

Game operation



シンプルメニューでは、メインメニュー画面
で十字ボタンを押すことでメニューを選
択できます。
緑ボタンを押すと、フルメニューに切り替
わります。

赤ボタンでゲーム選択後、十字ボタンでプ
レイする人数を選択したらゲームスタート！

おすすめ
ゲーム
Exercise game

01 GAME



点数を減らしていき、ぴったり「0」に
するゲーム。

COUNT-UP



ラウンドごとの得点を足し算していき、
合計得点を競うゲーム。